

# SUNDSVALL-TIMRÅ RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Björneborgsgatan 40 854 60 Sundsvall  
Tel: 060 12 32 00 Fax: 060 61 68 29



## ANMÄLAN

Anmälan till Räddningstjänsten om hantering av gasol vid .....  
Anmälan sker i enlighet med Förordningen om brandfarliga varor 1988:1145.

### Anmälaren

Fullständigt namn: .....

Postadress: .....

Telefonnummer: .....

### Förvaringsplats

Adress: .....

Antal flaskor och  
typ: .....

### Ansvarig person/"föreståndare" på förbrukningsstället

Fullständigt namn: .....

Adress: .....

Telefonnummer: .....

Undertecknad intygar att hanteringen följer de allmänna anvisningarna för hantering av gasol som bifogas och i övrigt gällande lagstiftning.

### Anmälares underskrift

.....

Räddningstjänsten har ur brandskyddsynpunkt inget att erinra.

Sundsvall 200 .....

Erik Hedlund  
Stf Räddningschef  
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund  
Björneborgsgatan 40  
854 60 Sundsvall fax 060-616829



## Allmänna anvisningar för hantering av gasol

1. Anmälan om hantering ska ske till Räddningstjänsten på avsedd blankett. Föreståndare ska ha dokumenterad kunskap kring riskerna med gasol.
2. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället. Erfordras mer gasol på förbrukningsstället skall räddningstjänstens godkännande om detta inhämtas.
3. Gasoltransport till och från förbrukningsstället skall ske före eller efter tid för öppethållande
4. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet, skall gasol-flaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så, att när en flaska är tom, slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.
5. Gasolflaskorna skall förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade för obehöriga.
6. Om dygnsbehovet är fler än 2 flaskor per förbrukningsställe så skall flaskorna förvaras i ventilerat plåtskåp.
7. Om förbrukningsapparaten är portabel så skall flaskorna förvaras på vagnen.
8. Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 m. Vid längre avstånd skall gasolrör eller av SÄI godkänd slang anslutas till flaskorna. Anslutning till förbrukningsapparat får dock utgöras av gasolslang.
9. Endast godkänd armerad gasolslang får användas mellan gasolflaska och förbrukningsapparat.
10. Såväl gasolrör eller motsvarande som gasolslang skall förläggas skydd-ande för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard.
11. Vid varje anslutningstillfälle skall läcktest utföras.
12. Slangbrottsventil skall monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ut flaskan utan reduceringsventil.
13. Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m. Kortare avstånd får endast förekomma om räddningstjänsten medgivit avsteg och meddelat villkor för detta.
14. Förbrukningsapparaten skall vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Saknas tänd-säkring skall kontinuerlig tillsyn finnas.

15. Brandsläckare typ BE eller ABE (pulver eller kolsyra) klass II, skall finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den skall vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard, med vit symbol på röd botten och med texten "Brandredskap, får ej blockeras".
16. Transportera aldrig gasolflaska utan tätpropp och skyddskåpa sitter på.
17. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, skall alltid flaskventilen stängas.
18. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas, skall finnas utifrån väl synlig trekantig gul skylt med svart bård och symbol som varnar för brandfarlig vara.
19. Vid förbrukningsapparat skall finnas skriftliga anvisningar för skötsel och handhavande.

**Förutom dessa regler gäller följande vid användning av gasolvärmare.**

1. Värmaren ska förankras i marken.
2. Installationsanvisningens säkerhetsavstånd till brännbart material ska följas.
3. Värmaren får ej användas i slutna tält.